

## 1.12. Informazione agli utenti per un corretto Smaltimento dell'hardware

Ai sensi dell'Art. 13 del D.L. n° 151, del 25 Luglio 2005 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2009/96/CE e 2003/198/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Le apparecchiature fornite, in conformità alla Direttiva Europea 2002/96 ed al D.L. 151 del 25/07/2005, riportano il seguente simbolo di riciclaggio.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

La PRO DATA s.r.l. per i prodotti a proprio marchio, ha deciso di aderire al COBAT Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo, un Sistema Collettivo di gestione dei RAEE, costituito ai sensi del D.Lgs. 151/2005.

### Istruzioni per i centri di raccolta

Per un corretto smaltimento delle due chiavi hardware:

#### Modello USB bianco:


La chiave è composta da due semiparti incastrate per cui con un piccolo cacciavite piano forziamo le due parti delle chiavi



ABS

Circuito Elettronico

ABS




### Modello grigio

Con un cacciavite a croce svitare le viti agli angoli della miniconsolle.



Dopo aver tolto una parte della miniconsolle svitare le viti agli angoli della scheda.



Circuito elettronico

Metallo

Cavo elettrico

ABS 94HB

